

P20
P19
P18
P17
P16
P15
P14
P13
P12
C145
R173
C137
C129
E6
U59
P11
U35
U5
L9
C85
C57
DM1
P10
J6
PCB Edge
J5
PCB Edge
C264
C253
U37
X3
J4
P8
P7
U48
U49
U1
H1
H2
H3
H4
L22
Q14
Q13
C207
U43
Q3
Q4
U32
C186
C187
L32
C199
C198
U40
SW4
SW3
SW2
ON
OFF
SW1
E3
BH1
E5
SP6
SP5
U41
F4
E4
E1
U45
Q25
Q6
U60
X4
X1
U47
U14
FB4
DS4
DS1
DS3
C163
C162
U29
C177
U30
C378
C379
Q1
Q15
L20
L21
Q12
D9
DS2
J1
PCB EDGE
P22
J3
PCB EDGE
J2
PCB EDGE
P6
P5
P4
P3
PCB Edge
U26
Q24
50
49
2
1